

Bedienungsanleitung BW GasAlert EXTREME



Gerät EIN

Taste "grün" ca. 2 sec. lang betätigen.
Das Gaswarngerät ist betriebsbereit,
wenn im Display die Anzeige des zu
messenden "Gas" angezeigt wird.
Dieser Vorgang benötigt ca. 35 sec.!

Gerät AUS

Taste "grün" betätigen und halten
bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS

Taste "blau" zum quittieren eines
Alarmes betätigen.

ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de