


Bedienungsanleitung BW GasAlert Clip 24/36

Das Messgerät ist dauerhaft eingeschaltet.

Die Batterie hält 24 bzw. 36 Monate.




Selbsttest

Das aktivierte Gaswarngerät führt alle 24 Stunden automatisch einen Funktionstest durch. Tritt dabei ein Fehler auf, wird im Display die Warnung "EXPIRY" und das Symbol  angezeigt.

Einstellungen aufrufen

- 1 x Tastendruck: Low-Alarmeinstellung
- 2 x Tastendruck: High-Alarmeinstellung
- 3 x Tastendruck: Firmware-Version
- 4 x Tastendruck: (siehe Bedienungsanleitung)

Anzeige gemessenes CO in ppm

Taste "blau" betätigen. Nach Anzeige **Low/High-Alarm** erfolgt der Anzeigewert CO max. in ppm inkl. der vergangenen Zeit nach Alarmauslösung! Dies wird 24Std. Mit diesem Symbol  angezeigt!

Alarm AUS

Bei Unterschreiten der Alarmschwellen ändert/verstummt der Alarm automatisch.

ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de