

Bedienungsanleitung BW GasAlert ClipXT/XL/X3



Gerät EIN

Taste "blau" ca. 2 sec. lang betätigen. Das Gaswarngerät ist betriebsbereit, wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" erscheinen. Dieser Vorgang benötigt **ca. 30 sec.!**

Gerät AUS

Taste "blau" betätigen und halten. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS

Taste "blau" zum quittieren eines Alarmes betätigen.

ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. - BW GasAlert Service Werkstatt

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de